

Funkce zástupce

1. Přejetím doleva vyhledejte ikonu „+“, kliknutím na ikonu přidejte část nabídky jako funkci zástupce.
2. Přejděte dolů a vyhledejte stav připojení Bluetooth, čas, napájení, režim Nerušit, nastavení jasu a další funkce.
3. Přejetím prstem doprava zobrazíte čas/ datum/týden, poslední zprávu (zadejte do view více zpráv)/zapnout nebo vypnout Bluetooth pro hovory a zobrazit některé z naposledy použitých funkcí nabídky.
4. Rolováním nahoru vstupte do rozhraní nabídky a rolováním nahoru a dolů vyhledejte odpovídající funkci.


Push zpráva

1. Když jsou hodinky svázány s APP a je zapnuto oprávnění k upozornění, nové zprávy přijaté v oznamovací liště mobilního telefonu se přenesou do hodinek a lze uložit celkem 10 zpráv. Zprávy přijaté přes 10 zpráv budou přepsány jedna po druhé.
2. Přejděte dolů a stisknutím ikony odstranit vymažte všechny záznamy zpráv.
3. Dlouhým stisknutím ciferníku přepnete ciferník, vyberte jeden a klepnutím na něj jej úspěšně nastavíte.

Rozbalovací nabídka


Přejděte dolů po ciferníku a přejděte do rozhraní rozbalovací nabídky.

1. stav připojení Bluetooth; zobrazení času, zobrazení výkonu;

2. Ikona , zobrazí se verze hodinek a adresa Bluetooth;

3. Ikona , pro nastavení jasu obrazovky;

4. Ikona , ovládat hudbu;

5. Ikona , pro nastavení telefonního čísla tísňového volání. V rozhraní vytáčení dlouhým stisknutím lištového tlačítka rychle provedete tísňové volání.

6. Přejetím doleva zobrazíte další funkce zkratk: GPS, výběr režimu, režim úspory energie, budík, svítilna, SOS (v úsporném režimu se jas displeje bude mírně lišit)

Telefon/Historie hovorů

1. Vstupte do funkce telefonu, kliknutím na „Otevřít“ zapněte Bluetooth pro volání, můžete vidět název audio/volajícího

Bluetooth, najít jméno v seznamu Bluetooth mobilního telefonu a svázat jej. Po jejich úspěšném připojení můžete pomocí hodinek přijímat nebo zavěšovat hovory Bluetooth.

2. Záznamy hovorů mohou ukládat záznamy hovorů Bluetooth.
3. Zadejte klávesnici, zadejte telefonní číslo pro volání přes Bluetooth.

Zpráva

Poté, co hodinky úspěšně svážete s APP a ve vašem systému mobilního telefonu je povoleno odpovídající oprávnění k upozorněním, mohou být do hodinek přenesena upozornění přijatá ve vašem mobilním telefonu.

Oznámení o příchozím hovoru:

Zapněte připomenutí hovoru v APP. Když telefon přijme hovor, hodinky zazvoní nebo zavibrují.

SMS upozornění:

Upozornění SMS lze povolit v APP. Když je na mobilní telefon přijata jedna nebo více SMS zpráv, hodinky současně obdrží jednu nebo více SMS připomenutí.

Upozornění ostatních aplikací:

Zapněte příslušný přepínač upozornění aplikací v APP, jako jsou WeChat, QQ, Outlook, Facebook a další aplikace. Když mobilní telefon přijme jedno/více upozornění aplikací, hodinky dostanou jedno/více odpovídajících připomenutí zpráv současně.

Často používané kontakty

Nejprve svažte hodinky s APP, poté otevřete APP, klepněte na „Zařízení“ > „Časté kontakty“ > „Přidat kontakty (lze přidat až 20 kontaktů) > „Synchronizovat do hodinek“.

Údaje o kondici

Údaje o kondici jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Vstupte do rozhraní fitness dat a posuňte se dolů, abyste zobrazili aktuální počet kroků, vzdálenost a kalorie hodinek. Data budou vymazána každý den v 00:00.

Inteligentní výběr režimu

Když se hodinky přepnou do režimu hodinek, hodinky odpojí připojení Bluetooth a hodinky lze používat samostatně, díky čemuž jsou energeticky účinnější. Po přepnutí hodinek zpět do chytrého režimu se hodinky mohou připojit k

aplikaci APP v telefonu a provádět chytřejší operace.

Sportovní režimy

(stávka, běh, jízda na kole, skákání přes švihadlo, badminton, basketbal, fotbal atd.)

Vyberte odpovídající cvičební režim, klikněte na tlačítko start na obrazovce pro vstup do odpovídajícího cvičebního režimu; kliknutím na tlačítko start spustíte nebo pozastavíte výpočet cvičení, kliknutím na tlačítko konec ukončíte cvičení a uložíte data.

Když je doba cvičení delší než 1 minuta, data cvičení lze uložit; když cvičení trvá méně než jednu minutu, zobrazí se výzva „Příliš málo dat k uložení“. Nově přidáno více cvičebních režimů, ze kterých si můžete vybrat, jako je posilovna, jóga, indoor running a bezplatný trénink. Nově přidána GPS trasa pohybu. Když v APP spustíte sportovní funkci, hodinky současně přejdou do sportovního režimu. Po cvičení se data v APP, jako je pohybová dráha GPS, synchronizují s hodinkami, abyste je mohli pohodlně zkontrolovat.

Tepová frekvence

Noste hodinky správně na zápěstí, zadejte funkci

srdečního tepu a pokaždé můžete tep změřit jednou (při měření se ujistěte, že je máte pevně nasazené).

EKG

Noste hodinky správně na zápěstí, zadejte funkci EKG (je třeba otevřít rozhraní „Detekce EKG“ v APP), můžete změřit EKG pokaždé jednou a výsledek jednoho měření EKG lze uložit do APP zároveň. Tato funkce vyžaduje, aby se hodinky připojily k APP, aby ji mohly používat (při měření se ujistěte, že je máte pevně nasazené).

Můj QR kód

Připojte hodinky k APP, najděte Můj QR kód v APP, vyberte WeChat/QQ/Alipay a další kód „Příjem peněz QR“ pro synchronizaci s hodinkami (pro konkrétní operaci postupujte podle pokynů v APP).

počítačový

Pomocí hodinek lze provádět jednoduché výpočty.

Dálkové ovládání hudby

Po připojení hodinek k APP můžete ovládat hudbu v telefonu a skladby se budou vysílat na telefonu. Po připojení k volajícímu Bluetooth

vašeho mobilního telefonu můžete ovládat hudbu z telefonu a hudba se bude vysílat na hodinkách.

Spát

Funkce sledování spánku funguje mezi 18:00 za soumraku a 10:00 ráno následujícího dne. Po probuzení lze údaje o spánku na hodinkách synchronizovat s aplikací APP viewpo připojení k APP.

Stopky

Kliknutím na „Stopky“ vstoupíte do rozhraní měření času a můžete zaznamenat čas pokaždé.

Počasí

Po připojení hodinek k aplikaci a synchronizaci dat kliknutím na „Počasí“ na hodinkách zobrazíte informace o počasí daného dne.

Najděte mobilní telefon

Poté, co jsou hodinky navázány na aplikaci, klikněte na hodinkách na „Najít telefon“ a vyhledejte kompatibilní telefon a telefon bude vibrovat nebo vyzvánět.

Meteorologie

Kliknutím na „Meteorologie“ na hodinkách zobrazíte denní podmínky ultrafialového záření

Dýchání

Existují tři způsoby nácviku dýchání: pomalý, střední a rychlý. Uživatelé mohou provádět dechový trénink podle zvoleného režimu.

Masážní

Klepnutím na zelené tlačítko spustíte masáž a hodinky jsou ve vibračním stavu, klepnutím na červené tlačítko masáž ukončíte.

nastavení času

Odpojeno od APP a nastavit funkci času na hodinkách samostatně.

Hlasový asistent

Po připojení hodinek k volání/audio Bluetooth vašeho mobilního telefonu můžete probudit funkci hlasového asistenta telefonu dvojitým kliknutím na hodinky. (např. iPhone, telefon iOS je Siri, telefon Android je hlasový asistent).

Bleskové světlo

Klepněte na ikonu svítilny, obrazovka hodinek se plně rozsvítí, abyste dosáhli efektu svítilny.

Asistentky

Chcete-li zkontrolovat stav menstruace žen,

můžete view údaje o poslední době menstruace, jako je délka menstruace a počet dní mezi menstruacemi v aplikaci.

Styl nabídky

Na výběr jsou různé styly menu.

Nastavení

1. Jazyk hodinek si můžete vybrat v nastavení hodinek nebo lze jazyk hodinek synchronizovat s jazykem vašeho mobilního telefonu poté, co se hodinky úspěšně navážou na APP.
2. Přepněte ciferník, přejeďte prstem doprava na view další ciferník, vyberte ciferník a kliknutím na něj nastavte ciferník.
3. Nastavit čas obrazovky; lze vybrat různé délky doby obrazovky.
4. Intenzita vibrací; nastavit intenzitu vibrací připomenutí.

5. Heslo; lze nastavit 4místné heslo (pokud heslo zapomenete, zadejte prosím 8762 pro dešifrování předchozího hesla).
6. Obnovit tovární nastavení; kliknutím na ✓ povolíte obnovení továrního nastavení a kliknutím na X obnovení továrního nastavení zrušíte.

Vazba APP

Pro uživatele Androidu:

Vyhledejte „WearPro“ v Google Play nebo v jakémkoli přizpůsobeném obchodě Android a stáhněte si jej, věnujte pozornost vyskakovacímu poli telefonu a klepnutím na „Souhlasím“ udělte oprávnění APP při instalaci;

Pro uživatele iOS:

Vyhledejte „WearPro“ v APP Store a stáhněte si, věnujte pozornost vyskakovacímu poli telefonu a klepnutím na „Souhlasím“ udělte oprávnění APP při instalaci; Po instalaci WearPro se ikona aplikace zobrazí takto:

Připojte APP přes Bluetooth mobilního telefonu

Vyhledejte název Bluetooth pro připojení/spárování

Přejděte dolů po ciferníku, najděte ikonu „O (i)“ a klikněte na ni a zapamatujte si název Bluetooth hodinek; poté otevřete aplikaci APP WearPro, klikněte na „Zařízení“ ve spodní liště a kliknutím na „Vyhledat k připojení zařízení“ začněte hledat. Najděte název Bluetooth svých hodinek a spárujte je. Pokud je připojení úspěšné, ikona Bluetooth hodinek se rozsvítí zeleně (uprostřed ikony);

Naskenujte QR kód pro připojení/spárování

Přejděte dolů po ciferníku, najděte ikonu „About (i)“ a klikněte na ni, zobrazí se QR kód pro připojení, poté otevřete APP WearPro, klikněte na „Zařízení“ ve spodní liště a vyberte „Skenovat k připojení zařízení“, po naskenování QR kódu vyskočí párovací box. Kliknutím na „Párovat“ propojíte APP s hodinkami. Nezapomeňte souhlasit s oprávněními pro oznámení aplikací na hodinkách;

Opatření pro připojení

1. Pokud se nemůžete připojit k Bluetooth, podívejte se, zda v nastavení mobilního telefonu nenajdete název Bluetooth hodinek;
2. Zkontrolujte, zda je povoleno povolení polohy vašeho mobilního telefonu (GPS);
3. zda hodinky byly vázány jinými mobilními telefony;
4. Vypněte Bluetooth na telefonu a znovu jej zapněte;
5. Restartujte telefon;
6. Přejděte do nastavení Bluetooth na svém mobilním telefonu, najděte název Bluetooth hodinek, odpojte se od hodinek tím, že zapomenete zařízení, a poté přejděte do APP a znovu připojte.
7. Příliš mnoho zařízení připojených k mobilnímu telefonu může vést k selhání Bluetooth připojení hodinek. Počet zařízení,

která se mohou připojit k mobilnímu telefonu, je omezený, nezůstávejte prosím více než 3 často používaná zařízení připojená k Bluetooth mobilního telefonu.

Připojte se k audio/volání Bluetooth hodinek:

Otevřete nastavení Bluetooth svého mobilního telefonu, přejeďte prstem doprava, když jsou hodinky na rozhraní pro vytáčení, klikněte na ikonu „BT call“ a poté klikněte na „Otevřít“, abyste viděli název audio/volání Bluetooth. Najděte název Bluetooth v seznamu Bluetooth telefonu a spárujte jej; po připojení audio/volacího Bluetooth se ikona Bluetooth hodinek zobrazí jako (vnější okraj) svítí modře;

Tip: Na základě tohoto připojení se ujistěte, že jste v nastavení WearPro klepli na různá oprávnění k synchronizaci oznámení APP, abyste synchronně viewodesílání různých zpráv z mobilního telefonu na hodinky; Chcete-li realizovat všechny funkce připojení (jako je telefonování prostřednictvím hodinek), ujistěte se, že jsou hodinky připojeny k APP a audio Bluetooth telefonu.

Zrušte připojení Bluetooth z APP

System Android odpojí Bluetooth od APP

Ve sloupci „Device“ aplikace WearPro přejděte dolů na „Unbind“ a kliknutím zrušte vazbu aplikace; 4.2 System IOS odpojení Bluetooth od APP Ve sloupci „Device“ aplikace WearPro přejděte dolů na „Unbind“ a kliknutím zrušte vazbu aplikace; poté přejděte do nastavení Bluetooth v telefonu, vyberte název Bluetooth chytrých hodinek a klikněte na „Zapomenout toto zařízení“.

Zrušte připojení audio Bluetooth

Chcete-li zakázat zvukové připojení Bluetooth, vyhledejte název zvukového Bluetooth v nastavení Bluetooth mobilního telefonu a kliknutím na „Ignorovat toto zařízení“ zrušte všechna připojení Bluetooth s hodinkami.

Najděte zařízení

Hodinky jsou úspěšně svázány s aplikací. Kliknutím najdete hodinky v APP a hodinky jednou zavibrují, když je obrazovka zapnutá.

Vyfoť

Klepnutím na „Vyfotit“ ve sloupci „Zařízení“ v aplikaci deaktivujete funkci dálkového ovládání fotoaparátu na hodinkách. Klepnutím na ikonu

fotoaparátu na hodinkách můžete telefon ovládat tak, aby pořídil fotografii, a pořízené fotografie se uloží do alba mobilního telefonu.

Synchronizace dat

Hodinky jsou úspěšně svázány s aplikací APP a data z hodinek lze synchronizovat s aplikací.

Obrazovku probudíte nakloněním ruky

Noste hodinky správně na zápěstí (levá/pravá ruka). Když v APP zapnete funkci „Probuzení nakloněním“, hodinky se automaticky rozsvítí, když nakloníte ruku, abyste se na hodinky podívali.

Nerušit režim

V APP klepněte na „Zařízení“ > „Více“ > „Režim Nerušit“, nastavte čas začátku a konce, například 12:00 až 14:00, poté nebudete dostávat telefonní hovory a upozornění na aplikace. sledovat v tomto období.

Denní budík

V APP klepněte na „Zařízení“ > „Další“ > „Nastavení budíku“ > „+“, nastavte čas budíku a dny v týdnu, kdy se bude opakovat.

sedavé připomínka

Nastavte časové období, frekvenci připomenutí a režim opakování, abyste se rozhodli, jak chcete mít připomenutí sedavá.

Napijte vodu

Nastavte časové období, frekvenci připomenutí a režim opakování, abyste se rozhodli, jak chcete mít připomenutí pitné vody.

Ciferník tlačí

Push existující ciferník Svažte hodinky a aplikaci, otevřete aplikaci, klepněte na Zařízení > Watch face Push, hodinky se restartují a po synchronizaci ciferníku se automaticky sváže aplikace.

Přizpůsobte si ciferník Svažte hodinky a aplikaci, otevřete aplikaci, klepněte na Zařízení > Watch face push, prvních několik ciferníků označených „vlastními ciferníky“ lze přizpůsobit. Po synchronizaci ciferníku se hodinky restartují a automaticky navážou aplikaci APP.

Verze firmwaru

Verze hodinek je zobrazena na „Upgrade firmwaru“ ve sloupci „Zařízení“ a uživatelé se mohou rozhodnout, zda upgradovat verzi firmwaru.

QR kód platby Alipay

Hodinky mají funkci Alipay, která vyžaduje, aby telefon naskenoval kód pro ověření vazby.

Postupujte podle následujících kroků:

Klikněte na ikonu Alipay v hlavním rozhraní (posouvání obrazovky dolů) hodinek a dokončete vazbu pomocí svého osobního účtu Alipay.

Rady k použití a údržbě

1. Udržujte zařízení čisté;
2. Udržujte zařízení v suchu;
3. Noste hodinky správně, nenoste zařízení příliš těsně;
4. Vyhněte se dlouhodobému vystavení extrémním teplotám, které jsou příliš nízké nebo příliš horké, což může způsobit trvalé poškození zařízení.

Popis záruky

1. Pokud se při běžném používání vyskytnou nějaké problémy s kvalitou způsobené výrobou, materiály, designem atd., na

základní desku hodinek je poskytována záruka na opravu zdarma do jednoho roku, na baterii a nabíječku pak do půl roku od data nákupu.

2. Na poruchy způsobené osobními důvody uživatele se neposkytuje žádná záruka, a to následovně:

1. Porucha způsobená neoprávněnou demontáží nebo úpravou hodinek. 2).

Porucha způsobená náhodným pádem během používání.

2. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená člověkem nebo vinou třetí strany nebo nesprávné použití (jako je: voda v zařízení, prasknutí vnější silou, škrábance na krytu, poškození atd.).

3. Při požadavku na záruční servis předložte záruční list s datem nákupu a stamp místa nákupu na něm.
4. Když uživatel potřebuje zařízení opravit, vezměte zařízení do naší společnosti nebo do obchodního zastoupení naší společnosti.
5. Všechny funkce zařízení naleznete v aktuálním produktu.

Upozornění FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální

zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrat'te se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze používat v přenosných expozičních podmínkách bez omezení. Společnost Shenzhen Xinkeying Technology Co., Ltd tímto prohlašuje, že název produktu typu rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.