

Čtyři metody spouštění:

1. (9) Zamykací klíč je stlačen do polohy ON nebo vlevo pro spuštění.
- 2, Zámek je zapnutý nebo na levé straně, pro spuštění stiskněte (13) vypínač (3-5 sekund).
- 3, Žádná operace, prosím nabijte stroj (zatlačte zámek do polohy ON)
- 4, Zapněte napájení, abyste ukázali, že zámek není otevřený.

Provoz hry

- 1, Obvyčejné hry: (Dvakrát klikněte na B - spusťte stisknutím START)
- 2, Arkádová hra: (Dvakrát klikněte na klávesu B – stiskněte klávesu měny (klávesa L nebo R) – stiskněte klávesu Start)

Příprava před použitím

Klávesa: Pravá a levá klávesa, krátkým stisknutím přepnete nebo upravíte hodnotu mezi různými možnostmi: dlouhým stisknutím se rychle posunete vpřed nebo vzad.

Klávesa: V nabídce plochy vyberte nahoru a dolů, abyste mohli používat a ovládat směr herních postav nahoru a dolů.

Klávesy nahoru a dolů, nabídka plochy nahoru a dolů pro výběr použití a ovládání herních postav nahoru a dolů.

Tlačítko START potvrzení spuštění hry / pauza Tlačítko ESC pro ukončení hry

Tlačítko: Tlačítko potvrzení přehrávání: Přepínání mezi stavy přehrávání/pozastavení/zastavení. Volba menu je pro potvrzení.

Zapnuto/Vypnuto: (uzamykací klíč) vypínač

Nastavení jazyka:

Výchozí nastavení je angličtina. Pokud při spouštění vidíte anglickou nabídku, vyberte „Nastavení--“ „

Language- Simplified Chinese“ a potvrďte stisknutím „B“. Po nastavení jazyka stiskněte dlouze tlačítko napájení (13).

Jak archivovat hry

Při hraní hry stiskněte ESC pro ukončení hry, v nabídce vyberte „save progress“, stiskněte O pro potvrzení a uložte až šest herních pokroků. Pokud chcete sledovat předchozí postup ve hře, po vstupu do hry zvolte "load progress".

Základní funkce

- 1, Hra podporuje 8bitové 16bitové 32bitové 64bitové 128bitové arkádové hry.
- 2, 4,3palcový TFT barevný displej pro ochranu zraku (v závislosti na skutečném objektu)
- 5, 1palcový TFT barevný displej pro ochranu zraku (v závislosti na skutečném objektu)
- 3, Přehrávání hudby: podpora přehrávání ve formátu WMA, OGGM MP3, APE, FLAC, WAW, AAC.
- 4, Podpora přehrávání videa: podpora 720P HD podpora filmů AVI, WM FLV, RM, RMVE, MP4, 3GP, MPEG, VOB a další formáty přehrávání videa
- 5, Podpora nahrávání: podpora nahrávání FM MIC (formát MP3 WAV)
- 6, Podpora procházení obrázků: podpora procházení formátu JPEG, BMP, GIF
- 7, Podpora čtení e-knih TXT.
- 8, Podpora fotografie, Fotoaparát, PC kamera
- 9, Podpora nástrojů: podpora hudby MP3, stopky filmu MP4, funkce ...
- 10, Externí zařízení: Podpora karty TF Podpora TV-OUT
- 11, Funkce nastavení: podpora nastavení a extrakce funkčních vlastností.
- 12, Podpora procházení obrázků a speciální efekty zobrazení rozhraní.
- 13, Podpora vysokorychlostního přenosu USB2.0 pro obnovení nebo aktualizaci prototypového softwaru přes USB.
- 14, Podpora víceúlohového provozu. Podpora funkce navigace v souborech.
- 15, GBA NES BIN GBC GB SMD IMG SMC SFC Formát ZIP (arkádový formát)
(S čistou angličtinou nebo japonštinou jako standardem je mnoho z nich revidovanými verzemi domácích přehrávačů, které nemusí být nutně podporovány)
- 16, Podpora simulátoru PSI GBA SFC MDFC NES GB GBC CPS1 CPS2 GG (formát gba) SMS (formát gba)
- 17, Zejména: existující složky ve hře nelze smazat, jinak nelze stroj spustit.

Nízká kapacita baterie

1, když je baterie vybitá, hra se zobrazí obrazovka s výzvou a automaticky se vypne do režimu spánku, v tuto chvíli nerestartujte, nabijte prosím včas.

2, Doporučuje se, aby specifikace nabíječky byla 5V (500mA-1500mA). Nepoužívejte rychlo nabíjení. U nabíječek větších než 2A, např. 500MAH, se doporučuje nabíjet 3-4 hodiny. Nabíječka 1A je asi 1,5A (1,5-2,5 hodiny)

3, Při zapojování nabíječky, pokud se na obrazovce objeví výzva, zvolte „CHARGE MODE“.

4, Při nabíjení se nedoporučuje hrát hry, jinak to ovlivní nabíjení, pokud dojde k jevu, že se nabíječka vypne, zatlačte (zámek) do polohy ON, (v závislosti na skutečných objektech, modely se liší, operace jsou rozdílné)

Požadavky na konfiguraci systému

1, Jak stahovat nebo mazat hry. Hry, které můžete vidět, lze po připojení k počítači smazat ze souboru „Game“, ale hry opravené v počítači nelze smazat, protože je nelze v počítači zobrazit.

2, Jak stáhnout hru? Uživatelé mohou hledat hru online, nejprve si hru stáhnout do počítače a poté pomocí USB cline připojit počítač ke zkopírování stažených herních souborů, které si můžete stáhnout na webových stránkách.

3, Jak najít a stáhnout hry (ikona "GAME nebo BROWSER", vyberte externí hry)

4, Protože existuje mnoho her, které mohou ovlivnit rychlost hry, doporučujeme uživatelům připojit hru k počítači a ponechat si své oblíbené hry. Ostatní hry, které se Vám nelíbí, mohou být smazány. Můžete také vytvořit složku „I like“ v souboru „Game“ a umístit do ní své oblíbené hry pro příští hledání.