

Návod k použití

Nabíjení

Herní konzoli doporučujeme před prvním použitím nabít na plnou kapacitu. To provedete připojením k nabíječce od mobilního telefonu o výkonu ideálně 5V/1A na přibližně jednu až dvě hodiny. Případně můžete konzoli spojit s USB konektorem počítače. K propojení se zdrojem slouží přibalený micro USB kabel. Po dobu nabíjení svítí konzole LED kontrolka červeně.

Upozornění: Během nabíjení konzoli nepoužívejte, protože ovládání nemusí být plně funkční.

Ovládací prvky

Z přední strany najdete ovládací tlačítka pro joystick. Tlačítko R slouží pro reset.

Na pravém boku najdete otočné tlačítko pro ovládání hlasitosti.

Na pravé najdete posuvné tlačítko pro zapínání.

Ze spodu konzole micro USB konektor pro nabíjení a AV konektor pro propojení s TV.

Na zadní straně najdete kryt a vyměnitelnou nabíjecí baterii.

Použití

Konzoli zapnete posuvným tlačítkem na pravé straně, zvolte jazyk (joystick + start), stejným způsobem vyberte hru ze seznamu a užijte si příjemnou zábavu.