

Manuál k hodinkám TK71 Pro

První nabití

Před prvním použitím hodinky plně nabijte. K nabíjení použijte přiložený magnetický kabel, který přiložíte ke kontaktům na zadní straně hodinek. Pokud se ikona nabíjení neobjeví ihned, nechte zařízení připojené alespoň 10 minut. Z bezpečnostních důvodů používejte USB zdroj s výstupem nejvýše 5 V / 1 A a nenabíjejte zařízení ve vlhkém prostředí.

Zapnutí a základní ovládání

Pro zapnutí obvykle podržte tlačítko přibližně 3 až 5 sekund, dokud se displej nerozsvítí. Dotykový displej slouží k pohybu v menu, výběru funkcí a potvrzování voleb. Na hlavní obrazovce lze dlouhým podržením přepínat ciferníky; další vzhledy lze nahrát přes mobilní aplikaci.

Připojení k telefonu

Správnou aplikaci ověřte podle QR kódu v menu hodinek nebo v balení. Pro spárování zapněte v telefonu Bluetooth, otevřete příslušnou aplikaci a v části pro zařízení zvolte přidání nového zařízení. V seznamu vyberte model hodinek a potvrďte spojení.

Řešení potíží

Pokud hodinky nejdou zapnout, podržte tlačítko déle než 3 sekundy a případně je nejprve dobijte. Při problémech s Bluetooth pomůže restart hodinek, restart Bluetooth v telefonu a ověření, že telefon není současně připojen k jinému zařízení. Pokud jsou zdravotní měření nepřesná, zkontrolujte správné nasazení hodinek a dobrý kontakt senzoru se zápěstím

Bezpečnostní upozornění

Hodinky nepoužívejte v horké vodě, sauně ani v prostředí s párou, protože to může zařízení poškodit. Nabíjecí kontakty udržujte čisté a suché. Používejte kvalitní nabíjecí příslušenství z důvěryhodného zdroje